

Änderungen im Anwenderhandbuch 3.9 nach Drucklegung 05/2020

Datum	Seite	Druckfehler / Änderungen
21.06.20	64	Überschrift-Text im Formular ZE geändert
07.07.20	82	Aktionszustände ZV, ZL, ZK, KS erläutern
11.08.20	77	Text beim Folgeauftrag geändert.
26.08.20	38, 242	ergänzt: Erläuterung der Fehlermeldung ergänzt: Ebenenweichen dürfen nicht in Subfahrstraßen zusammengefasst werden.
12.09.20	110	Änderung bei Strg F8: Befehl TAB durch Strg TAB ersetzt.
01.11.20	160	restl. Haltezeit löschen ist auch durch Einstellen von Hz möglich.
		fehlt noch: XT-Formular erläutern
13.01.21	223	Text „Von den 4 möglichen Fahrstraßen ...“ ergänzt.
18.02.21	74	Text bei UE-Eingabe „ Block “ überarbeitet.
01.04.21	45	bei „nur Handschaltung“ Hinweis auf Teilauflösefahrstraßen ergänzt.
27.05.21	12	Grammatikfehler berichtigt.
16.09.21	87	Bei XS ergänzt, dass Flip-Schalterstellungen in BDA gespeichert werden.
01.02.22	77 78	Verweis auf einen Folge- oder Anschluss-Fahrauftrag (Schalter ergänzt) in FA-Befehlstabelle den Losfahrtschalter ergänzt
29.06.22	37	SubFstr löschen in PN-Fahrstraße F ergänzt
06.09.22	32	statt auf Seite 86 musste auf Seite 87 (XS-Formular) verwiesen werden.
15.12.22	104	Bei Strg K den Hinweis „Eingabe blockiert“ hinzugefügt (dient als Suchbegriff)
09.02.23	16	Hinweis von H3D-Art (www.micromotor.eu) zum Einsatz von Faulhabermotoren bei der MpC eingefügt.
09.03.23	217	Automatischer Empfang von Zügen überarbeitet (keine Hilfsblöcke dafür erlaubt)
16.04.23	61	Im 2. Teil des PE-Formulars die Eingabe RU-LED ergänzt.
26.04.23	46	Beim Freigabe-Schalter ergänzt, dass die Ausweichautomatik Fahrstraßen mit ausgeschaltetem Freigabe-Schalter ignoriert.
28.04.23	38	„ <i>PN-Versorger</i> “ vor der Meldung „ <i>Block löschen in ...</i> “ hinzugefügt.
05.05.23	46	Text zum Freigabe-Schalter und Aw-Modus angepasst.
04.10.23	47 67, 68	bei BE-Eingabeposition „Relais“ den Hinweis auf EK-Impulsdauer im OE-Formular eingefügt. bei OE die neuen Eingabepositionen (ZK-Zeit / EK-Impulsdauer / LOG-Modus) erläutert.
22.01.24	113	Ergänzung zu „Taster länger als 14 Sekunden gedrückt“.
06.02.24	116	Bei Dekoder-Sonderfunktionen ein Beispiel eingefügt.
15.03.24	145	Bei „Fahrregler-Einzelnohalt“ die Befehle eh, eh0, eh1 ergänzt.
11.04.24	102 250	Erläuterung zu Pos. 17 (LOG-Restzeilen) hinzugefügt. <Strg Bild auf/ab> geändert in <Shift Bild auf/ab>
23.05.24	46	Beschreibung des Aw-Modus geändert
30.05.24	109 120 121	beim Wartungszeitpunkt das Blinken weggelassen
18.06.24	164	letzten Absatz redigiert.
19.09.24	72	Text bei „Block 15+16“ umgestellt.
30.11.24	135	Korrektur bei Zugtyp und Priorität (x und y waren vertauscht)
14.02.25	109 121	Ergänzung zum Thema Betriebsstunden Ergänzung zum Thema Wartung (Befehle w1, w0)
24.06.25	17	Rechtschreibfehler: bei „intalliert“ fehlte ein „s“
01.07.25	143	„RF beachtet keine Ausfahrstopp-Schalter“ hinzugefügt

28.07.25	150 153 159 161 164 div.	„fortsetzen“ -> „fortsetzen“ und „Genausso“ -> „Genauso“ und „besetzte“ -> „besetzten“ „Ein/ausschaltbar“ -> „Ein-/ausschaltbar“ und „gestetzt“ -> „gesetzt“ war hinter „aktiv“ ein Punkt zuviel „Ausfahr/Ausweich“ -> „Ausfahr-/Ausweich“ „ein/aus“ -> „ein-/aus“ „ein/ausschalten“ -> „ein-/ausschalten“
----------	---	---